

Application Instructions

Master Flow® Automatic Foundation Vent
FVRABL

Updated: 10/16



*Quality You Can Trust...
From North America's
Largest Roofing
Manufacturer!™*

www.gaf.com



MasterFlow® Automatic Foundation Vent - FVRABL

APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Knock out the old vent with a hammer and remove all mortar if necessary to create an 8" x 16" opening.



2. Place side of vent into opening first. Push the other side into place, making sure the vent flanges are firmly against wall.



3. Thread screws through until they touch side walls, then tighten as necessary to create a snug fit.



4. Fits standard 8" x 16" opening. No special tools required. F.H.A. (Federal Housing Authority) requires 1 sq. ft. of net free ventilation area for each 150 sq. ft. of crawl space without vapor retarder.

Master Flow® Technical Services
1-800-211-9612



MasterFlow® Automatic Foundation Vent - FVRABL

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Golpee la antigua rejilla de ventilación con un martillo y si es necesario, retire toda la mezcla a fin de crear una abertura de 8" x 16".



2. Inserte primero el lado de la rejilla de ventilación en la abertura. Empuje el otro lado hacia su lugar, asegurándose de que las pestañas de la rejilla se encuentren firmes contra la pared.



3. Apriete los tornillos hasta que toquen las paredes laterales, luego apriete tanto como sea necesario para crear un ajuste sin holgura.



4. Se ajusta a abertura estándar de 8"x16". No requiere herramientas especiales. La Autoridad Federal de la Vivienda (F.H.A., por sus siglas en inglés) exige un área de ventilación libre neta de 1 pie cuadrado por cada 150 pies cuadrados de espacio sótano al que no se le haya aplicado tratamiento para superficies de pisos.

El Servicio de Master Flow® al
1-800-211-9612



MasterFlow® Automatic Foundation Vent - FVRABL

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Détacher l'ancien évent au marteau et enlever tout le mortier nécessaire pour créer une ouverture de 203 mm x 406 mm.



2. Placer d'abord l'un des côtés de l'évent dans l'ouverture. Pous-ser l'autre côté dans l'ouverture en s'assurant que le rebord de l'évent appuie fermement contre le mur.



3. Introduire les vis jusqu'à ce qu'elles touchent les parois latérales puis visser jusqu'à obtenir un ajustement serré.



4. Convient pour une ouverture standard de 203 mm x 406 mm (8" x 16"). Ne nécessite aucun outil spécial.

Les Services Techniques de Master Flow^{MD} au
1-800-211-9612