

BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF

De: Departamento de servicios técnicos

Asunto: *Bordes de goteo y tejas*

Fecha de publicación: 04/11/2011

Fecha de revisión: 01/15/2019

N.º: TAB-R-2011-141

¿Qué son los bordes de goteo?

Los bordes de goteo son: un tapajuntas de metal que direcciona el agua fuera del borde del techo y ayuda a evitar que el agua se meta debajo del borde de sofito o del revestimiento.

Nota: el metal "L" no es un borde de metal adecuado para usar como borde de goteo.

¿Cuándo se debe usar un borde de goteo?

GAF requiere la instalación... de un borde de goteo de metal no corrosivo en el borde vertical y los aleros cuando el código de construcción local lo exige. GAF requiere un borde de goteo de metal no corrosivo en el borde vertical y los aleros donde se busca una garantía limitada Silver Pledge® o Golden Pledge®. Sin embargo, como buena práctica de techado, GAF recomienda que se instale el borde de goteo en todos los bordes verticales y aleros en todos los techos de tejas GAF.

¿Cómo se deben instalar las tejas sobre el borde de goteo?

Las tejas se deben instalar sobre el borde de goteo a un mínimo de 3/8" (9 mm) del alero y el borde vertical.

Si el borde de goteo se extiende... fuera de los bordes verticales y aleros (normalmente llamado estilo DL o tipo D), las tejas se deben instalar al ras del borde de goteo.

¿Las tejas se pueden extender mucho más allá del borde de goteo?

Sí. Las tejas no se deben extender más de 3/4" (19 mm) del borde de goteo. Si las tejas sobresalen del techo por más de 3/4" (19 mm), no se pueden sostener y se pueden rajarse o romper. Además, la resistencia al viento en el borde del techo puede verse comprometida.

¿Cuáles son las pautas de instalación para los bordes verticales y aleros?

Siempre asegúrate de seguir las instrucciones impresas en los envoltorios de las tejas de GAF y asegúrate de:

- Instalar bordes de goteo de metal no corrosivo como aluminio o acero galvanizado
- Instalar un borde de goteo en el borde vertical y el alero
- Que las tejas se extiendan de 3/8" a 3/4" (9 mm-19 mm) del borde de goteo
- Que el borde de goteo esté adecuadamente adherido a la base subyacente un mínimo de cada 8"-10" (203-254 mm) o lo que requieran los códigos de construcción locales.
- Que si hay un borde de canaleta, las tejas sobresalgan del borde interior de la canaleta para dirigir el agua a la canaleta y no hacia el frente del edificio

¿Qué sucede con mi garantía?

La garantía limitada para tejas de GAF solo cubre los defectos de fabricación en las tejas y no cubre el borde de goteo o daños debido a la instalación.

¿Dónde puedo obtener más información?

GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu techo nuevo. Puedes comunicarte con GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita www.gaf.com para encontrar la información más reciente sobre nuestros productos y su instalación.

Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico de GAF sobre este tema. Visita siempre www.gaf.com para asegurarte de tener la información más actualizada.