

# BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

**Para:** Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF

**De:** Departamento de servicios técnicos

**Asunto:** Mantener las tejas nuevas alineadas



Calidad en la que puedes confiar...  
¡Del fabricante de techos  
más grande en Norteamérica!

**Fecha:** 05/27/2011

**No:** TAB-R 2011-118

**¿Por qué debo "trazar una línea de tiza"?**

**El trazo de un línea de tiza...** ayuda a mantener tus tejas alineadas de manera horizontal y vertical.

- En distancias largas o áreas grandes.
- Al hacerlo, prácticamente se eliminarán curvas, exposiciones cortas y otras cuestiones estéticas.

**¿Cuándo y dónde trazo la línea?**

**Comienza...** instalando la membrana impermeable Shinglemate®, Roof Pro™, Deck Armor™ o TigerPaw™ de GAF desde el alero al caballete, de manera horizontal. **Si...** estás haciendo una instalación en climas del norte y necesitas protección contra agua y nieve.

- Comienza primero con la instalación de la barrera contra goteras WeatherWatch® o StormGuard® a lo largo del alero y luego instala la membrana impermeable restante.

**Para una línea horizontal...** marca una línea con tiza cada dos hileras.

- Recuerda siempre dejar de 1/4" a 3/4" (6 mm - 19 mm) para una saliente.
- Marca 3 ubicaciones como mínimo, (izquierda, derecho y centro) como control para los errores de medición.
- Puede ser necesario que se marque más de una ubicación en techos más grandes o techos que tienen muchas penetraciones.
- Luego de marcar la línea, verifica que esté derecha. De ser así, continúa; de lo contrario, vuelve a comenzar.
- Para los instaladores más experimentados, cada cuatro a seis hileras debe ser suficiente.

**Para una línea vertical...**

- Marca 6' o 9'. Recuerda dejar 1/4" - 3/4" (6 mm - 19 mm) para una saliente, desde el borde vertical
- Marca 3 ubicaciones como mínimo, (superior, inferior y medio) como control para los errores de medición.

**Para obtener instrucciones específicas...** consulta las instrucciones de aplicación impresas dentro del envoltorio del paquete.

**¿Cómo uso las líneas?**

**La primera hilera...** es la más importante.

- Asegúrate de que la instalación sea totalmente recta.
- Verifícalo varias veces según la línea de la tiza.
- Mide desde la parte inferior de la(s) teja(s) hasta la línea.
- La distancia debe ser la misma.
- No midas ni alinees la parte superior de las tejas según la línea, ya que puede existir alguna variación de fábrica en el ancho de la teja.

**Para las líneas verticales...** instala diferentes hileras y haz las mediciones según esas hileras. Con el método escalonado tradicional y tejas inglesas con 3 lenguas, si marcaste y comenzaste con 6' (1.83 m) desde el alero con una saliente de 1/4" - 3/4" (6 mm - 19 mm), la sexta teja debe medir 3' (914 mm) desde la línea y 3' (914 mm) [+ la saliente] desde el borde vertical.

**¿Dónde puedo obtener más información?**

**El servicio técnico de GAF puede ayudarte...** con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu nuevo techo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita: [www.gaf.com](http://www.gaf.com).